厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 XiaMen R&T Plumbing Technology Co.,Ltd.	产品包装图样	文件名称	AQ浴室柜说明书		
		文件编号	ASU0000000027A		
□内外箱 □不干胶 □彩盒 □彩卡 □包装袋 □刀卡/隔板 □保丽龙 ■说明书 □合格证 □保修卡 □其它：		生效日期	2021-09-29	版次	1.0
		图样类别	□打样图 ■正式图	页次	1/1

裁切线

折线

棕色（C=41 M=60 Y=71 K=1）

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
受控文件

正面

270

90

130

AQUATIZ

浴室柜产品说明书

扫描进入微信公众号

阿克蒂思（厦门）科技有限公司
Xiamen Aquatiz Technology Co.,Ltd
地址（Add）：中国（福建）自由贸易区试验区厦门片区（保税港区）海景南二路45号
电话（Tel）：400-999-3088
网址（Web）：www.aquatizspace.com

尊敬的用户：

首先感谢您购买本产品，为了使您正确保护和安装产品，在您使用前请您仔细阅读此说明书，并请保留此说明书以备随时翻阅。

【产品保修】

本产品保修期为1年 。

保修期内，在用户正确按说明书等指示，使用本公司产品的情况下，本公司将对有故障产品进行免费维修。

以下情况不在保修范畴内

- 您的产品已过规定保修期。
- 您的不慎造成的人为损坏和瑕疵，安装后又拆移等原因造成的故障及损伤。
- 您在正常使用中产生的磨损，及保养不善造成的损失。
- 您无法提供购买订单号或不能出示购买发票。
- 未正确按照说明书等指示安装产品，而造成的产品故障及损伤。

本公司保留最终修改和解释权。

反面

【购买提示】

1、陶瓷和镜子属易碎产品，应小心轻放以避免产品破碎和人身伤害。
2、产品款式请以购买实物为准，本公司保留权利随时更改产品特征、包装或供应情况，概不另行通知。

【安装提示】

环境要求:产品在温度为-20°C至40°C的条件下储存和使用，超出此范围有可能缩短产品的使用寿命。

安装注意事项:
1、产品的门、抽屉已经出厂调试，请勿自行拆装。
2、安装时请注意安全。
3、确保在墙上钻孔的位置没有隐藏的水管和电缆。

安装辅助工具:



【电钻】【水平尺】【螺丝刀】【卷尺】

【安装步骤】

一、安装主柜

1、主柜是落地式的直接将主柜安放在合适的位置即可。
2、主柜是壁挂式的安装步骤：
①在墙上标示主柜安装孔的位置
根据主柜的高度以及安装孔的间距，结合自身的使用需求确定主柜的安装孔的位置，并在墙上做好标识（建议盆面到地面的高度距离为820-850mm）
②在墙上钻孔
用直径8mm的钻头在标识处钻深度为50mm的孔。
③安装塑料膨胀管
用铁锤将塑料膨胀管钉入墙中。
④安装主柜体
将柜体挂在墙上，用M5x60的自攻螺丝穿过柜体安装孔锁进塑料膨胀管中，将主柜固定。

二、镜子的安装

1、在墙上标示镜子安装孔的位置
根据镜子的高度及安装孔的间距，结合自身的使用需求确定镜子的安装孔的位置，并在墙上做好标记。
2、在墙上钻孔
用直径8mm的钻头在标记处钻深度为50mm的孔。
3、安装塑料膨胀管
用铁锤将塑料膨胀管钉入孔中。
4、锁螺丝挂镜子
用螺丝刀将M4x46的自攻螺丝锁进塑料膨胀管中，若是挂式镜子则留出5mm左右挂上镜子。
三、柜盆的安装
把盆放置在主柜上，如柜盆不平稳，则将柜盆底面的双面泡沫胶垫在不平稳处，直到柜盆平稳为止，并在台盆与墙面连接处打上玻璃胶。
安装完毕。

【保养提示】

1、为维护产品洁净，请定期护理产品，一般5至7天一次。
2、请不要将塑料袋、碎布条、剩菜剩饭等有可能导致管道堵塞的物品丢入陶瓷盆，防止下水管道堵塞。
3、清洗、保养陶瓷及玻璃产品所用的清洁剂，应符合国家标准规定，请勿使用具有酸性、碱性或具有研磨性的清洁剂，否则会损坏产品的表面。

技术要求：
1、 规格：90*130mm，三折页
2、 材质：120g双胶纸
3、 印刷： 双面四色印刷

变更记录	版次	变更内容	日期	修改人

制图	江晓琪	审核	通用	批准	陈建鸿